

ランニングマシン設置 付属資料



警告

- 使用前に各部状態を確認してください。
- 急な急降下や急な急上昇は、転倒の原因となります。急降下・急上昇を避けてください。
- 使用中に異常な音や振動を感じたら、直ちに電源を切り、使用を中止してください。
- 故障などが発生した場合、修理を依頼してください。

注意

緊急時の動作

- 電源を落したときまたは電源スイッチ「停止」を押したとき
- 自分で動作できなくなったときは助けを求め、「非常ボタン」を押してください。

使用時の禁止事項

- 二人乗り
- 飛び降り、飛び降り
- 過度の歩き
- ただし、運動に適さないはきもの

注意事項

- 手すりにタオルやウェアなどかけないでください。落ちてベルトにはさまることがあります。
- 手すりにぶら下がったり、表示器にもたれかからないでください。
- 前方へはみ出さないでください。
- 故障に走行ベルトを回したり、止めたりしないでください。
- 傾斜を上げていると、停止中に使用者の自重で走行ベルトが滑り落ちることがあります。またこのときスタートすると、一旦ブレーキがかかるのでご注意ください。
- 傾斜を上げると、後部と床のすきまが少なくなるので巻き込みにご注意ください。また傾斜を下げる時、本機の脚にはさまれないようご注意ください。
- 走行ベルトの動きが不規則になったときは、使用を中止してください。
- 本機の許容体重は電源200Vの場合130kg、電源100Vの場合110kgです。

58035799

スポーツくじ

WINNER **toto** **BIG**

このトレーニングマシンは
スポーツ振興くじ助成金を受けて
整備されたものです

